

Změny

PARAMETRŮ

satelitního vysílání



Věnujte, prosím, velkou pozornost následujícím stránkám a to zejména v případě, užíváte-li starší typ satelitního přijímače, který nedokáže zpracovat plánované změny parametrů satelitního vysílání automaticky. Jedná se zejména o přijímače bez označení Skylink READY.

**Ke změnám parametrů dojde ve dvou krocích:
v noci na 4. února 2014 a v noci na 25. února 2014**

Jak ukazuje následující tabulka, budou se změny parametrů satelitního vysílání týkat jen několika vašich televizních programů a to v závislosti na programovém balíčku, který užíváte.

Mini		Multi		Kombi	
Multi HD, Flexi7				Prémiové programy	
ČT sport HD	Sport 1	Nova Sport HD	FilmBox HD	HBO HD	
Nova HD	Sport 5	Eurosport HD	Brava HD	HBO	
Prima HD	Golf Channel	Sport 2	iConcerts	HBO 2	
TELKA	FilmBox	Paprika		HBO Comedy	
Smíchov	MGM	Nickelodeon		Cinemax	
RETRO	Discovery	Hustler HD		FilmBox Family	
Eurosport	History HD			FilmBox Extra	
Eurosport 2	Fishing & Hunting				
Film+	Crime & Investigation				
HOROR FILM	JimJam				
CS Mini/CS Film	Disney Channel				
Minimax	Leo TV				

Jak postupovat

po změně parametrů satelitního vysílání

Pokud užíváte moderní satelitní přijímač vybavený funkcí FastScan, promítnou se všechny změny parametrů na vašem přijímači automaticky.

Pokud váš přijímač funkci FastScan nemá, bude nutno naladit některé frekvence manuálně.

Doporučujeme vám postupovat dle návodu k vašemu satelitnímu přijímači, popřípadě můžete využít také orientační návod pro manuální naladění, který najdete na následující straně.

Parametry pro naladění jednotlivých programů jsou uvedeny v tabulce níže. **I když se změny parametrů týkají většího počtu programů, stačí ve skutečnosti přeladit jen 6 uvedených frekvencí.** Ladění můžete provést **kdykoliv od 4. 2. 2014 (pozor – ne před tímto datem).** Některé programy začnou vysílat na svých nových frekvencích až od 25. 2. 2014, ale naladěním přijímače již od 4. 2. 2014 se předem naladí i pozice pro tyto programy. **Ladění tedy stačí provést jen jednou.**



Parametry pro manuální naladění

FREKVENCE (MHZ)	POLARIZACE	MODULACE	PILOT	FEC	SYBOLOVÁ RYCHLOST
12 070	Horizontální	DVB-S	-	3/4	27 500

Nova, Prima ZOOM, Prima Love, Prima COOL, FilmBox, FilmBox Plus, TV Regina, TELKA, Smíchov, Minimax, LEO TV, CS Mini / CS Film, HOROR FILM, regionální mutace rádií Beat a Country, rádio Beat 2, Jim Jam, Sport 1, Eurosport 2, MTV Czech

FREKVENCE (MHZ)	POLARIZACE	MODULACE	PILOT	FEC	SYBOLOVÁ RYCHLOST
11 914	Horizontální	DVB-S	-	5/6	27 500

Hustler HD, Eurosport, Eurosport 2, MGM, Film+, Disney Channel, Discovery, Crime & Investigation, iConcerts

FREKVENCE (MHZ)	POLARIZACE	MODULACE	PILOT	FEC	SYBOLOVÁ RYCHLOST
12 207	Vertikální	DVB-S2/8PSK	ON	5/6	27 500

Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, Cool, Duna, Duna World, Film+HU, M1, M2, Muzika TV, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat3, Universal Channel, Brava HD, iConcerts, MTV Europe CZ, Sport 1, Fishing & Hunting, HBO 2, Cinemax

FREKVENCE (MHZ)	POLARIZACE	MODULACE	PILOT	FEC	SYBOLOVÁ RYCHLOST
11 739	Vertikální	DVB-S2/8PSK	OFF	2/3	27 500

Brazzers TV, Jim Jam

FREKVENCE (MHZ)	POLARIZACE	MODULACE	PILOT	FEC	SYBOLOVÁ RYCHLOST
11 797	Horizontální	DVB-S2/8PSK	ON	5/6	27 500

ČT sport HD, Prima HD, Nova HD, Nova Sport HD, Golf Channel, Paprika, HBO Comedy, FilmBox Family, FilmBox Extra, RETRO, Nickelodeon, Sport 2 HD, Filmbox HD, HBO HD, Sport 5, Eurosport HD, History HD, Sport 2

Nové technické parametry na frekvenci 11 797 MHz vyžadují správně nastavenou satelitní anténu. Pokud zaznamenáte výpadky příjmu programů z této frekvence, bude potřeba znovu přesně nastavit vaši satelitní anténu. V tomto případě doporučujeme obrátit se na odborný servis.

FREKVENCE (MHZ)	POLARIZACE	MODULACE	PILOT	FEC	SYBOLOVÁ RYCHLOST
11 856	Vertikální	DVB-S2/8PSK	OFF	2/3	27 500

Discovery HD, Viasat HD, Crime & Investigation, Brava HD

LEGENDA:

- beze změny
- program nově zařazen na tuto frekvenci 4. 2. 2014
- program začne na této frekvenci vysílat 25. 2. 2014

- vysílání programu na této frekvenci končí
- změna parametru FEC této frekvence

Finální parametry vysílání všech programů Skylinku po 25. 2. 2014 najdete na stránce 111.

Orientační návod

pro manuální naladění satelitních programů

Přestože na trhu existuje velké množství různých modelů satelitních přijímačů a není možné připravit jediný, univerzálně platný návod pro manuální naladění programů, pokusili jsme se pro vás, kteří již nemáte k dispozici originální návod k vašemu satelitnímu přijímači, připravit alespoň tento návod orientační.

KROK 1.

Zapněte satelitní přijímač a přepněte jej na program ČT 1.

KROK 2.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Menu (Setup)** (v případě požadování kódu zadejte 0000 nebo 1234).

KROK 3.

Šipkami nahoru a dolů na dálkovém ovladači navolte položku **Vyhledávání stanic (Manual scan, Vyhledávání programů, ruční ladění, procházení TP, apod.)** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

KROK 4.

V zobrazené tabulce (seznamu) navolte požadovanou položku (u některých satelitních přijímačů je potřeba nejdříve zvolit položku **přidat/upravit/smazat TP** nebo **režim ladění manuál/TP**), dále nastavte nové požadované parametry dle tabulky na předchozí straně **anténa (satelit), frekvence (kmitočty), symbolová rychlost (přenosová rychlost, symbol rate), chybová korekce (FEC) a typ modulace**. Po zadání všech hodnot je u některých satelitních přístrojů nutné ještě navolit položku **přidat TP** a **uložit (save)**.

KROK 5.

Navolte položku **vyhledávání (ladění)** a potvrďte tlačítkem **OK**. Pokud tuto položku ve vašem menu nenaleznete, navolte šipkami nahoru a dolů jakoukoliv položku, kterou jste zadávali a stiskněte **OK**. Satelitní přijímač nyní začne všechny programy dle zadaných parametrů vyhledávat.

KROK 6.

Po ukončení vyhledávání zobrazí satelitní přijímač seznam vyhledaných programů a zobrazí nabídku, co lze s naladěnými programy udělat. Zvolte položku **uložit (save, seřadit automaticky, seřadit manuálně, přidat automaticky)** a potvrďte tlačítkem **OK**.

KROK 7.

Opusťte menu tlačítkem **exit (back, šipka zpět)**. Nové programy naleznete na konci vašeho seznamu programů.

NÁŠ TIP!

Máte-li přístup k internetu, může vám pomoci sekce **Jak naladíte na www.skylink.cz, kde jsou uvedeny návody několika nejrozšířenějších satelitních přijímačů.**

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE STARŠÍCH SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ:

Je možné, že váš satelitní přijímač nepodporuje moderní kompresní formát MPEG-4 (např. HD vysílání). V tom případě váš přijímač nedokáže naladit frekvence **12 207 MHz, 11 739 MHz, 11 797 MHz a 11 856 MHz**. Nyní se to nově týká některých programů dříve vysílaných ve formátu MPEG-2 – **Fishing & Hunting, JimJam, Sport 1, Sport 5, HBO, Cinemax, HBO 2**. V tom případě vám doporučujeme vyměnit zastaralý satelitní přijímač za moderní podporující HD vysílání, ideálně označený Skylink READY.

Satelitní přijímače získáte u prodejců satelitní techniky (seznam najdete na www.skylink.cz).

Můžete využít aktuálně platné akce, v rámci které získáte HD přijímač již za 999 Kč. Bližší informace o akci najdete na stránce 10.

